

М.П.

Модель _____
 Серийный № _____
 Заводской код _____
 Дата продажи « ____ » 20 ____ г.
 Подпись _____

Уважаемый покупатель! Модель, приобретенного Вами сейфа, указана на внешней стороне упаковки.

Комплект поставки:

- | | |
|--|---------|
| 1. Сейф | - 1 шт. |
| 2. Мастер-ключ | - 2 шт. |
| 3. Элементы питания | - 4 шт. |
| 4. Анкерные болты | - 2 шт. |
| 5. Коврик | - 1 шт. |
| 6. Инструкция завода-изготовителя | - 1 шт. |
| 7. Паспорт-инструкция на русском языке | - 1 шт. |
| 8. Упаковочная коробка | - 1 шт. |

Гарантийные обязательства.


Гарантийный срок обслуживания - 1 год со дня продажи сейфа. В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, будут устранены за его счет.

Изготовитель не несет ответственности за неисправность сейфа и не гарантирует его безотказность в случаях:


- отсутствия оформленного Паспорта (дубликат не выдается и владелец лишается права на гарантийный ремонт);
- умышленной порчи, проведения ремонта третьими лицами

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: кодовые комбинации тщательно запоминайте или храните записи в надежном месте. Не оставляйте их и мастер-ключ внутри сейфа.

1 2 3 4



1. Поворотная ручка
2. Отсек для мастер-ключа
3. Панель управления
4. Цветовые индикаторы
5. Кнопка перекодировки
6. Батареочный отсек
7. Ригели



Инструкция по эксплуатации

1. Как открыть сейф

Наберите код (заводской код 1-2-3-4). Нажмите «*» или «#». Если Вы правильно ввели код, загорится зеленый индикатор и прозвучит сигнал. Поверните ручку по часовой стрелке и откройте сейф. Если была допущена ошибка в наборе кода, прозвучит короткая мелодия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если кодовая комбинация была неверно повторена три раза, замок блокируется примерно на 20 секунд, и в течение этого времени будет звучать прерывистый сигнал, информирующий о попытке несанкционированного подбора кода.

2. Как закрыть сейф

Закройте дверцу и поверните ручку против часовой стрелки.

3. Как сменить код

Эта функция доступна только при открытом сейфе (запирающие ригели №7 на фото должны быть выдвинуты)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: будьте внимательны при выполнении данной операции.

3.1. Откройте сейф

3.2. Выдвиньте ригели (№ 7 фото), повернув ручку против часовой стрелки.

3.3. Нажмите кнопку расположенную внутри сейфа, на боковой поверхности двери, со стороны петель (№ 5 фото). Загорится желтый индикатор.

3.4. Введите новый код от 3 до 8 цифр, нажмите «*» или «#». Прозвучит одинарный сигнал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: проверьте правильность введения нового кода при открытой двери сейфа. Если код введен неверно, установите его заново, следуя п.п.3.1.-3.4. инструкции.

4. Как открыть сейф мастер-ключом.

4.1. Аккуратно снимите пластиковую заглушку на передней панели сейфа (№ 2 фото). Вы увидите замочную скважину.

4.2. Отоприте замок мастер-ключом, повернув его против часовой стрелки.

4.3. Поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь. Затем верните мастер-ключ в обратное положение и вытащите его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: поворачивая ключ, не прилагайте больших усилий. Рекомендуется использовать мастер-ключ только в аварийных случаях (если Вы забыли код и для смены батареек).

5. Индикация заряда батареи.

Если вместо зеленого индикатора загорится красный, то это значит, что следует заменить элементы питания. Используйте батарейки типа «АА», напряжением 1,5W. Используйте только качественный элементы питания, обращайте внимание на их срок годности, производите своевременную замену, не дожидаясь полного разряда.